

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://anko.nt-rt.ru/> || ako@nt-rt.ru

Принадлежности от Anko



Диафрагма 6 лепестковая Anko S-17-7-6 для SD97W

Диафрагма 6 лепестковая S-17-7-6 для SD97W автоматически защипывает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-23-13-6 для SD97W

Диафрагма 6 лепестковая S-23-13-6 для SD97W автоматически защипывает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-30-20-6 для SD97W

Диафрагма 6 лепестковая S-30-20-6 для SD97W автоматически защипывает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-30-4-6 для SD97W

Диафрагма 6 лепестковая S-30-4-6 для SD97W автоматически защипывает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-40-P-6 для SD97W

Диафрагма 6 лепестковая S-40-P-6 для SD97W автоматически защипывает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-54-4-6 для SD97W

Диафрагма 6 лепестковая S-54-4-6 для SD97W автоматически защипывает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 9 лепестковая Anko S-17-7-9 для SD97W

Диафрагма 9 лепестковая S-17-7-9 для SD97W автоматически защипывает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 9 лепестковая Anko S-23-13-9 для SD97W

Диафрагма 9 лепестковая S-23-13-9 для SD97W автоматически защипывает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 9 лепестковая Anko S-30-20-9 для SD97W

Диафрагма 9 лепестковая S-30-20-9 для SD97W автоматически защипывает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 9 лепестковая Anko S-30-4-9 для SD97W

Диафрагма 9 лепестковая S-30-4-9 для SD97W автоматически защипывает тестовой рукав с начинкой и с

одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 9 лепестковая Anko S-40-P-9 для SD97W

Диафрагма 9 лепестковая S-40-P-9 для SD97W автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 9 лепестковая Anko S-54-4-9 для SD97W

Диафрагма 9 лепестковая S-54-4-9 для SD97W автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-17-7-6 для SD97SS

Диафрагма 6 лепестковая для SD97SS автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-23-13-6 для SD97SS

Диафрагма 6 лепестковая для SD97SS автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-30-20-6 для SD97SS

Диафрагма 6 лепестковая для SD97SS автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-30-4-6 для SD97SS

Диафрагма 6 лепестковая для SD97SS автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-40-P-6 для SD97SS

Диафрагма 6 лепестковая для SD97SS автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 6 лепестковая Anko S-54-4-6 для SD97SS

Диафрагма 6 лепестковая для SD97SS автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 9 лепестковая Anko S-17-7-9L для SD97L

Диафрагма 9 лепестковая для SD97L автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 9 лепестковая Anko S-27-P-9L для SD97L

Диафрагма 9 лепестковая для SD97L автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 9 лепестковая Anko S-40-P-9L для SD97L

Диафрагма 9 лепестковая для SD97L автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Диафрагма 9 лепестковая Anko S-54-4-9-L для SD97L

Диафрагма 9 лепестковая для SD97L автоматически защищивает тестовой рукав с начинкой и с одновременно отделяет отформованное и заклеенное изделие.

Заглушка подачи начинки Anko Filling stopper для SD 97SS

Заглушка подачи начинки Anko Filling stopper для SD 97L

Комплект для установки 2-х лепестковой диафрагмы Anko S-2 для SD97W S-2

Комплект для установки 2-х лепестковой диафрагмы для SD97W S-2

Приемный вращающийся стол из нержавеющей стали для SD 97W Anko Stainless steel Rounding plate

Приемный вращающийся стол из нержавеющей стали для SD 97W с 6,2 или 9 лепестковой диафрагмой. Устанавливается вместо конвейера для приема готовой продукции.

Дополнительный бункер начинки для SD 97W Anko Extra stainless steel

filling hopper

Дополнительный бункер начинки для SD 97W с 6, 2 или 9 лепестковой диафрагмой.
Изготовлен из нержавеющей стали.

Узел подпыления, прессования и обрезки для SD 97W Anko Flour dusting, pressing & cutting device

Узел подпыления, прессования и обрезки (опция для SD 97W с 6,2 или 9 лепестковой диафрагмой)

Набор фильер для производства печенья для SD 97W Anko Kit for stripes filled cookies

Набор фильер для производства печенья с полосками и начинкой для SD 97W с 6, 2 или 9 лепестковой диафрагмой.

Набор фильер для производства печенья для SD 97W Anko Petal stripes filled cookies

Набор фильер для производства печенья с полосками и начинкой (форма цветок) для SD 97W с 6, 2 или 9 лепестковой диафрагмой.

Пневматическая обрезка Anko S-SDA01-21-000-A1 (опция для SD 97W с 6,2 или 9 лепестковой диафрагмой)

Пневматическая обрезка для SD 97W с 6, 2 или 9 лепестковой диафрагмой.

Заглушка подачи начинки Anko S-SDA01-00-012-A1 (опция для SD 97W с 6,2 или 9 лепестковой диафрагмой)

Заглушка подачи начинки для SD 97W с 6, 2 или 9 лепестковой диафрагмой.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://anko.nt-rt.ru/> || ako@nt-rt.ru